

## M-WRG-S Ausführung mit 4-stufiger Lüfterstufenvorwahl

Mit dem Stufenschalter I – II – III lassen sich am M-WRG-S-Gerät 3 Lüftungsstufen sowie die Intensivlüftung einstellen.

Das Gerät arbeitet normalerweise in der am Stufenschalter eingestellten Lüftungsstufe.

**Intensivlüftung ( I – II – I ) :** Wenn der Stufenschalter innerhalb von 2 Sekunden von Stufe I auf II und wieder zurück auf Stufe I geschaltet wird, schaltet das Gerät für 15 Minuten auf Intensivlüftung und anschließend automatisch wieder auf die am Schalter eingestellte Lüftungsstufe zurück.

Eine laufende Intensivlüftung kann durch wiederholen der Schaltfolge abgebrochen werden.

Die Luftleistung (m<sup>3</sup>/h) je Lüftungsstufe ist wie folgt voreingestellt (auf Kundenwunsch im Werk änderbar):

Stufe	Luftleistung
I	15 m <sup>3</sup> /h
II	30 m <sup>3</sup> /h
III	60 m <sup>3</sup> /h
Intensivlüftung	100 m <sup>3</sup> /h für 15 Minuten, dann eingestellte Lüfterstufe

