


A Y H a ' K } fa Y f ~ W [Y k] b b i b [; a V < / ' 7 c " ? ;
 8 ! , & & ' - ' 5 ~ ~] b [' V " A ~ b W Y b
 H Y " Z (- ; , % % ' * ' - \$! \$ " = : U " Z (- ; , % % ' * ' - \$! * \$ '

k k k ' a Y H a ' W e a ~ ~ ~ ~] b Z 4 a Y H a ' W e a

Einbauhinweise für M-WRG-Kanaladapter (110 x 55 mm)

1. Einbaumaße für Flachkanal:



Wichtig: Der Flachkanal bzw. das Formstück liegt oben auf dem Mauerkasten auf.
 Der Flachkanal kann mit den entsprechenden Formstücken nach rechts, links und
 oben verlegt werden.

A YHya 'K}fa Yf~ W[Yk]bbi b[; a V< / '7 c" ?;
 8!, && - '5 ~]b['V" A~ bW Yb
 HY"Z(- ; % %' * - \$!\$ "=: U "Z(- ; % %' * - \$!* \$'
 k k k 'a YHya 'Wta ~~~~~]bZ:4 a YHya 'Wta

2. Einbauhinweise für M-WRG-Kanaladapter:

